6. DISPONIBILNÍ VÝKON

Obsah

6. DISPONIBILNÍ VÝKON

OBSA	АН	58
6.1	VOLBA GRAFU	59
6.1.1	Zvětšení a zmenšení rozlišení	60
6.1.2	2 TISK	60
6.1.3	Help hodnoty v grafu	61
6.1.4	NASTAVENÍ ROZSAHU HODNOT	62
6.1.5	NASTAVENÍ GRAFU NA ZADANÝ ČAS	62
6.1.6	NASTAVENÍ GRAFU PO DNECH A PO HODINÁCH	62
6.2	NASTAVENÍ PLÁNOVANÝCH HODNOT	63

Funkčnost Disponibilní výkon (DispP) byla vytvořena pro potřeby dispečerského obchodního řízení a její využití je širší.

V grafu se zobrazují dvě hodnoty.

V denním diagramu:

- Střední hodinové výkony
- Plánovaný denní diagram

V hodinovém grafu:

• Hodinový diagram z minutových vzorků v reálném čase. Vypočítává se jako průměrný výkon po uplynutí každé minuty podle vzorce:

$$P_{istr} = \frac{P_1 + P_2 + \dots P_i}{i}$$

kde: $P_{ist\tilde{t}}$ - aritmetický průměr výkonu po uplynutí i-té minuty,

 \mathbf{P}_{i} - minutový vzorek (střední hodnota ze čtyř 15-ti sec. vzorků),

i - počet uplynulých minut od počátku aktuální hodiny.

Plánovaný denní diagram - plánované hodnoty jsou předem ručně zadány.

Pod grafem jsou zobrazeny hodnoty:

- Střední výkon zobrazuje aktuální hodnotu P_{istř}, která se aktualizuje 1x za minutu.
- Plánovaný výkon hodnota z plánovaného denního diagramu pro právě probíhající hodinu.
- Disponibilní výkon vypočtený výkon dle následujících vzorců vždy po poslední minutě odečtu. Hodnota se mění každou minutu. Tato hodnota slouží pro odhad regulačního zásahu za účelem nepřekročení zadaného hodinového středního výkonu.

Vzorec pro výpočet disponibilního výkonu:

pro i = 1..59

$$P_{iDISP} = \frac{\left(P_p - P_{ist\bar{r}}\right) \times i + \left(P_p - P_i\right) \times (60 - i)}{60 - i}$$

58

pro i = 60 (i = 0)

 $P_{iDISP} = P_p - P_i$

kde: **P**_{iDISP} - disponibilní (korekční) výkon v i-té minutě, tj. hodnota výkonu, o kterou lze zvýšit zatížení sítě (odběr) pro dosažení zadaného hodinového výkonu.

 $\mathbf{P}_{ist\tilde{t}}$ - střední výkon v i-té minutě.

P_i - okamžitý výkon v i-té minutě.

P_P - plánovaný (zadaný) hodinový výkon.

• Trend výkonu - přírůstek výkonu v poslední minutě dle vzorce

 $T_i = P_i - P_{i-1} [MW/min]$

Výše uvedené hodnoty se zobrazují jen tehdy, je-li zobrazen aktuální den. Tímto způsobem je možno zobrazovat (sledovat) až 50 různých hodnot.

Tato funkce hlavního menu má dvě volby: "Volba grafu" a "Nastavení plánovaných hodnot".

ky	DispP	Denik	Deník Okna Speciál Nápo			
C7	Volt Nas)a grafu tavení p	lánovar	ných hodn	ot	

obr. 1 Roletové menu "Disponibilní výkon"

6.1 Volba grafu

Tato funkce slouží pro zobrazování denních a hodinových diagramů. Grafy jsou předem vytvořeny. Do grafu lze zobrazit pouze vzorkované hodnoty.

Seznam grafů DispP	
Nakup PS MEAS - SME MEAS - celkern VZ odber P Polsko SME P Nakup PS+TZ+DA. Nakup PS+Dalkia Vyroba	✓ Výběr ¥ Zrušení
	🔲 Podle abecedy
	Otevřít v okně DispP

obr. 2 Výběr grafů DispP

Po výběru se zobrazí příslušný graf disponibilního výkonu. Prostředí je zde tvořeno lištou funkčních tlačítek a grafem.



6.1.1 Zvětšení a zmenšení rozlišení

Ke změně velikosti rozlišení dochází v pevně nastavených krocích.

6.1.2 Tisk

V okně "Náhled pro tisk grafu" lze volit orientaci papíru (na výšku nebo na šířku), velikost jednotlivých okrajů v %, a tisku více či méně detailů. Tisky lze provádět na tiskárnách nainstalovaných v operačním systému Windows. Po kliknutí na tlačítko "Nastavení tiskárny" se zobrazí standardní nastavovací dialog vybrané tiskárny v daném operačním systému a v něm lze nastavovat, kromě jiných parametrů, velikost papíru a kvalita tisku. Po dokončení této parametrizace tisk potvrdíme klikem na tlačítko "Tisk".



obr. 4 Okno tisku DispP

6.1.3 Help hodnoty v grafu

Zobrazí se specifikace hodnoty v grafu

Popis měření						x	
Stanice	Měření KD SPC	Čas změny 10:00:52.431 - 31.1.2006					
Objekt	Obchod ČEZ	Mez I	-9999.00 - 10000.00				
Prvek	P [850		Mez II				
Hodnota	1215.59 MW	[1215.59]	Rozsah	CisloRozsah			
Atribut	Telemetrický	10101	Stav DBF	Aktuální	Zkr.SME	M12	
Zhashasa	Obchod	Est.hodn.	Nedef	Dopočet	Ne		
∠krat.roz.	Obchou	Č. deníku		Sys.DBF	1800		
		Index	44	Zmen.sig.			
🗶 Zavřít okno 🛛 🛞 Skrýt informace <<			Podrobný	P			
		nazev					
				,			

obr. 5 Help hodnoty v grafu

6.1.4 Nastavení rozsahu hodnot

Možnost nastavení horního a dolního rozsahu hodnot v rozmezí -9999 až 9999.

Rozsah zobrazení hodnot	
Seznam hodnot	Rozsah Horní 1000 Dolní -1000 Nastavit všechno Nastavit přesně
✓ Nastavit	X Zrušení

obr. 6 Nastavení rozsahu hodnot

6.1.5 Nastavení grafu na zadaný čas

Možnost nastavení kurzoru na datum a přesný čas.

Jdi na čas		X
Datum		
30.1.2006	•	🗸 Nastav
Čas		
18:00:00	•	🗶 Zrušení

obr. 7 Nastavení grafu na zadaný čas

6.1.6 Nastavení grafu po dnech a po hodinách

Nastaví do grafu 1 den a nebo 1 hodinu. Všechny tyto funkčnosti jsou také v menu, které vyvoláme kliknutím pravého tlačítka myši do plachty.

6.2 Nastavení plánovaných hodnot

Funkce slouží pro vložení ručních hodnot plánovaného denního diagramu

Planovane nodnoty DispP - Pondell											
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle											
Název	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
Nakup PS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
MEAS - SME	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
MEAS - celkem	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
VZ odber P	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Polsko SME P	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Nakup PS+TZ+DA.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Nakup PS+Dalkia	871.0	856.0	819.0	815.0	830.0	890.0	1083.0	1184.0	1161.0	1183.0	
Vyroba	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

obr. 8 Tabulka nastavení plánovaných hodnot